


JUSTUS


Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide
Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

1. Automatikregler Brennstoff Holz Automatic regulator / Régulateur automatique




Beim 1. Anheizen Tür nicht schließen, nur anlehnen und unter Aufsicht brennen lassen.
For the 1st time heating do not close the door, just lean it and let it burn under supervision.
Durant le 1^{er} feu, laisser la porte entrouverte et garder le poêle sous surveillance.

2. Sekundärluftregler Start Secondary air control / Régulateur d'air secondaire



3. Holz Wood / Bois




4. Stapeln + anzünden Stacking + lighting / Empiler + allumer



5. Holz nachlegen Stoke fire with wood / Recharger le bois



Keine Flammen
no flames / pas de flamme




JUSTUS



Kurzanleitung / Quick start Guide / Guide rapide

Heizen mit Holz / Heating with wood / Chauffer au bois

6. Sekundärluft einstellen Secondary air control / Ajuster l'air secondaire



7. Beenden End / Terminer



8. Reinigung Cleaning / Nettoyage

